安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っ ていただきたい事項を記載しました。

正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本書 には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載

パソコンの故障/トラブルや、データの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製品の 故障/トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

使用している表示と絵記号の意味

警告表示の意味

注 警告	絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、 使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
注意	この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

絵記号の意味 △ ○ ● の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。

\triangleright	警告・注意を促す内容を示します。 (例: 💇 感電注意)
\bigcirc	してはいけない事項(禁止事項)を示します。 (例: 🕦 分解禁止)
	しなければならない行為を示します。 (例: 🕳 プラグをコンセントから抜く)

♪ 警告

本製品を取り付け、使用する際は、必ずパソコンメーカーおよび周辺機器メーカーが提 示する警告や注意指示に従ってください。 強制

本製品の分解・改造・修理を自分でしないでください。 火災・感電・故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理をお断りすることがあり 分解禁止 ます。

パソコンの使用直後は、パソコン内部の部品に手を触れないでください。 特にCPUやVGAチップが高温になっており、手を触れるとやけどをする恐れがあります。パソコンの電源スイッチをOFFにした後、30分以上たってから作業することをおすすめします。 禁止

液体や異物が内部に入ったら、パソコンおよび周辺機器の電源スイッチをOFFにし、コン

セントから電源プラグを抜いてください。 電源ブラグを そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、 抜く お買い求めの販売店にご相談ください。

風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないでください。 火災になったり、感電や故障する恐れがあります。

小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱い方法を理解した大人の 監視、指導のもとで行うようにしてください。

電気製品の内部やケーブル、コネクタ類に小さなお子様の手が届かないように機器を配 強制

さわってけがをする恐れがあります。

使用禁止

禁止

煙が出たり変な臭いや音がしたら、パソコンおよび周辺機器の電源スイッチをOFFにし、コン セントから電源プラグを抜いてください。 電源プラグを そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、 抜く お買い求めの販売店にご相談ください。

濡れた手で本製品に触れないでください。

パソコンおよび周辺機器の電源プラグがコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。また、コンセントに接続されていなくても、本製品の故障の原因となります。

本製品の取り付け/取り外しをするときは、パソコンおよび周辺機器の電源スイッチをOFFに し、コンセントから電源プラグを抜いてください。

電源プラグを 電源プラグがコンセントに接続されたまま、取り付け/取り外しを行うと、感電および故障の原因となります。

保証書

この製品は厳密な検査に合格してお届けしたものです。 お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合は、この保証書に記載さ れた期間、条件のもとにおいて修理をいたします。

— — — 一切り取り · — — — —

・修理は必ずこの保証書を添えてご依頼ください。 ・この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

株式会社 バッファロー

本社 〒457-8520 名古屋市南区柴田本通四丁目15番

お 名 前	フリガナ
ご 住 所	₹
	TEL: () —

製 品 名	PC-HMP2E/PCI
シリアルNo.	製品本体に記載
保証期間	ご購入日より1年間
ご購入日	年 月 日
※販売店様記入欄	ご購入日が確認できる書類(レシートなど)を添付の上、修理を ご依頼ください。

※以下は弊社内での業務連絡として使用しますのでお客様はご記入なさらないでください。								
年 月	日	サ -	- ビ	ス内	容	担 当		

静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属(ドアノブやアルミサ ッシなど)に手を触れて、身体の静電気を取り除いてください。 強制

人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失、破損させるおそれがあります

本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。 本製品は精密機器ですので、衝撃を与えないように慎重に取り扱ってください。本製品の故障の原因となります。

ハードディスク、MO、フロッピーディスクドライブなどのデータ格納用機器へのアクセ ス中は、パソコンや周辺機器の電源をOFFにしたり、リセットしないでください。 データを消失・破損する恐れがあります。バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

本製品の取り付け、取り外しや、ソフトウェアをインストールするときなど、お使いのパ ソコン環境を少しでも変更するときは、変更前に必ずパソコン内(ハードディスク等)の すべてのデータをMOディスク、フロッピーディスク等にバックアップしてください。

誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小限 に抑えることができます。バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負 いかねますのであらかじめご了承ください。

ハードディスク内のデータは、必ず他のメディア(MOディスク、フロッピーディスクな ど) にバックアップしてください。

とくに、修復・再現できない重要なデータは、オリジナル更新前・更新後と、常に二重のバックアップを作成される ことをおすすめします。次のような場合に、データが消失・破損する恐れがあります。 ・ 誤った使い方をしたとき ・・ 静電気や電気的ノイズの影響を受けたとき ・・ 故障、修理のとき

・パソコンの電源スイッチをOFFにした直後に、すぐに電源スイッチをONにしたとき 長時間使っていなかったために電池が自然放電したとき ・・天災による被害を受けたとき 上記の場合に限らずバックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

次の場所には設置しないでください。感電、火災の原因となったり、製品やパソコンに悪 影響を及ぼすことがあります。

・強い磁界、静電気が発生するところ

・温度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露するところ ほこりの多いところ。 →故障の原因となります。

振動が発生するところ。 →けが、故障、破損の原因となります。 平らでないところ。 →転倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。

直射日光が当たるところ。 →故障や変形の原因となります。

・大気の周辺、または熱気のこもるところ・→故障や変形の原因となります ・漏電、漏水の危険があるところ・ →故障や感電の原因となります。

アプリケーションソフトの動作中に電源スイッチをOFFにしたり、リセットしないでくだ さい。 データを消失・破損する恐れがあります。

本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。 条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。

「reserMail」の操作方法や製品情報は、下記エイディシーテクノロジー株式会社までお問い合わせください。 お問い合わせ先エイディシーテクノロジー株式会社

E-Mail: support@epoint.co.jp (reserMailに関するお問い合わせ) info@irate.co.jp (EPGサイトに関するお問い合わせ)

※株式会社バッファローでは、「reserMail」に関するお問い合わせは受け付けておりません。あらかじめご

お問い合わせ・修理窓口

お問い合わせ、修理については、以下の順にてお願い致します。 1 マニュアル、オンラインガイドにて設定内容・トラブルシューティングを

2 弊社ホームページにて最新Q&A情報、最新ドライバ・ファームウェアを ご確認ください。

サポート情報 86886.jp (ハローバッファロー)

3 上記で改善しない場合は、次の窓口にお問い合わせください。 バッファローサポートセンター

お問合せの際は、以下「必要な情報」③~⑦をあらかじめご確認ください。

電話でのお問い合わせ先 ※電話番号のお掛け間違いがないようご注意ください。

電話番号 (東京) 03-5781-7260 月~金 9:30-19:00 ± 9:30-18:00 電話番号 (名古屋) 052-619-1188 月~金 (祝日除く) 9:30-17:00

手紙でのお問い合わせ先 住所 〒457-8520 名古屋市南区柴田本通4-15

4 修理は、以下へご依頼ください。 ※修理に送られる際、弊社への事前連絡は不要です。 バッファロー修理センター

保証書について 修理送付前に本製品添付の保証書記載の保証契約約款をよくお読み下さい。 修理web予約 弊社ホームページより修理のweb予約、受付けた修理品の状況確認が可能です。 http://buffalo.jp/shuri/ 送付先住所 〒456-0023 愛知県名古屋市熱田区六野二丁目1番3号 中京倉庫27号棟

株式会社バッファロー修理セ 052-883-0570 ※ご依頼の修理品に関するお問合せのみ承っております。

送付いただく物 本製品、本製品付属品、保証書(原本)、修理票(*) *修理票は弊社ホームページよりダウンロード可能です。修理票添付が困難な 場合は、以下「必要な情報」を記載した資料を製品と一緒にお送りください。

【注意事項】 ※発送は宅配便等控えが残る方法にてお送りください。控えが残らない郵送は固くお断りします。 ※修理依頼時の送料は、送り主様の負担とさせていただきます。なお、輸送中の事故においては、 弊社は責任を負いかねます。輸送会社に保証していただくなどの措置をお取りください。 ※ハードディスク、フラッシュメモリ等の記憶装置内のデータは保証できませんので、修理に送付 される前に予めお客様にてバックアップをとっていただきますようお願いします。 ※AirStation、BroadStation、Link Stationは、修理の際に出荷時の状態に戻す為、 設定内容(接続ユーザ名/パスワード/無線暗号キー(WEP)等)を消去します。 修理完了後、再度設定が必要となりますので、ご送付前に必ず設定内容を控えてください。 ※修理期間は、製品の到着後10日程度(弊社営業日数)を予定しております。

5 ユーザ登録について 弊社ホームページ (https://online.buffalo.jp/) ユーザ登録が可能です。 ※ユーザ登録された方には、弊社製品に関する情報をお届けします。

(4)

①返送先 (氏名・住所・電話番号(内線)・FAX番号) ⑤具体的な症状/エラーメッセージ ⑥発生状況(初めから・ある日突然等) ②平日昼間の連絡先 発生頻度(必ず、時々、時間が経つと等) (氏名・住所・電話番号(内線)・FAX番号)

※受付時間や電話番号などは、変更されることがあります。最新の内容は、弊社ホームページでご確認ください。 Technical and customer support is limited to Japan only.

This product supports Japanese language Operating Systems ONLY.

> はじめにお読みください 2004年7月13日 初版発行 発行 株式会社バッファロー

BUFFALO

PY00-30055-DM10-01 1-01 C10-005

PC-HMP2E/PCI マニュアル

□PC-HMP2E/PCI......1個

字)をP4の保証書に記入してください。

□ユーティリティCD......1枚

☑はじめにお読みください (本紙) 1 枚

本製品と一緒にお送りください。

本製品をパソコンに取り付けます。

注意

す。詳しくは、電子マニュアルを参照してください。

※追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。

アンテナ入力端子・

Sビデオ入力端子.

ビデオ入力端子(黄色)

本製品では使用しません。

アンテナケーブルを差し間違

えないようご注意ください。

コンポジット・

ッメモ

箱に入っているものを確認しよう

万がいち、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

ユーザー登録や修理のときにシリアルナンバーの入力が必要です。本製品をパソコ

ンに取り付ける前に、本製品にシールで貼られているシリアルナンバー(14桁の数

※ユーティリティCDには、本製品の付属ソフトウェアや電子マニュアルが収録されていま

※本製品の保証書は本紙に印刷されています。修理の際は必要事項を記入のうえ切り取って、

パソコンに取り付けよう

● パソコンの電源スイッチをOFFにした直後は、パソコン内部の部品に触らないでください。

ッチをOFFにして30分以上経ってから作業することをおすすめします。

は、「アドバンストモード」になっていることを確認してください。

●パソコン本体と周辺機器のマニュアルも必ず参照してください。

2 パソコン本体からケーブル類とカバーを取り外します。

空いているPCIバススロットカバーを取り外します。

パソコン本体のマニュアルを参照してください。

ンセントから抜きます。

• 特にCPUやVGAチップは高温になっており、やけどをするおそれがあります。電源スイ

● ·「CyberTrio-NX」がインストールされているPC98-NXシリーズを使用しているとき

• 「CyberTrio-NX」のモードがアドバンストモードになっていないと、本製品の設定や確認

ができないことがあります。詳しくは、パソコン本体のマニュアルを参照してください。

●本製品に触る前にドアノブやアルミサッシなどの身近な金属に触れ、身体の静電気を除去

1 パソコン→周辺機器の順に電源スイッチをOFFにし、電源ケーブルをコ

PCIバススロットの位置は、パソコン本体のマニュアルで確認してください。

取り外したネジは本製品を固定するときに使用します。紛失しないように注意

はじめにお読みください

このたびは、本製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。

※この部分には絶対に触ら

,ないでください。この部

分に触ると本製品が故障

― オーディオ入力端子(赤色)

オーディオ入力端子(白色)

する可能性があります。

本製品をPCIバススロットのコネクタに差し 込みます。

んでもかまいません。 手順 3 で取り外したネジで本製品を固定

空いているPCIバススロットなら、どこに差し込

パソコン本体にケーブル類とカバーを取り

付けます。 パソコン本体のマニュアルを参照してください。 本製品の端子部がPCIバススロットの コネクタに完全に挿入されるまで、 しっかりと差し込んでください。

PCIバススロットのコネクタ






アンテナやビデオ機器と接続しよう

本製品に壁のアンテナ端子やビデオ機器、デジタルチューナーなどを接続します。 以下の図のように接続してください。

※壁のアンテナ端子やビデオ機器などと接続するケーブルは、本製品に付属しておりません。 市販のケーブルをお使いください。



注意

- ・アンテナケーブルを壁のアンテナ端子に接続できない場合や、壁にアンテナ端子がない(アン テナケーブルが壁からでている)場合は、別途変換アダプタ等をご用意ください。
- デジタルチューナーを接続する場合は、デジタルチューナーをデジタル放送に対応したアンテ ナシステムとも接続してください。接続方法は、デジタルチューナーのマニュアルを参照して

(学/メーモ)

すでに壁のアンテナ端子とテレビを接続している場合は、市販のアンテナ分配器をご利用くださ い。アンテナ分配器を利用すれば、本製品とテレビをどちらも接続できるようになります。

右上へつづく

次ページへつづく■

インストールしよう


本製品のドライバや付属のソフトウェアをインストールします。 以下の手順でインストールしてください。

周辺機器→パソコンの順に電源をONにします。

注意

WindowsXP/2000をお使いの方はコンピュータの管理者権限があるユーザー名でログイン してください。それ以外のユーザー名では正常にインストールできません。

「新しいハードウェアの検出ウィザード」画面が表示されたら、[キャ ンセル]をクリックします。



一 [キャンセル] をクリックします。

ユーティリティCDをパソコンにセットします。



-1 「PC-HMP2E/PCIのセットアッ プ」を選択します。

−2 [開始] をクリックします。

❷メ モ

この画面が表示されないときは、ユーティリティCD内の「EasySetup.exe」をダブルク

国面の指示に従って、ドライバ→PCastTVの順にインストールします。

注 意

インストール時に再起動を求めるメッセージが表示されることがあります。この場合は、パソコンを再起動して手順 **7** に進んでください。

PCastTVのインストールすると、reserMail (携帯電話からの録画予約ソフト) も同時に インストールされます。

6 以下の画面が表示されたら、[再起動]をクリックして、パソコンを再起 動します。



・[再起動]をクリックします。

7 パソコンが再起動します。

以降の手順はお使いのパソコンによって異なります。お使いのパソコン に合わせてお読みください。

WindowsXPをお使いの場合

9

「インストール方法を選んでください」と表示されたら、[ハードウェ アを自動的にインストールする]を選択し、[次へ]をクリックします。

※お使いのパソコンによっては、「ソフトウェア検索のため、Windows Updateに 接続しますか?」と表示されることがあります。このようなときは、[いいえ、今回は接続しません]を選択し、[次へ]をクリックしてください。



・[続行] をクリックします。

※マイクロソフト社によってWindows上での動作が確認されたソフトウェアには、 デジタル署名が付けられています。2004年6月現在、このドライバにはデジタル 書名が付けられていませんが、製品は正しく動作します。

「新しいハードウェアの検出ウィザードの完了」画面が表示されたら、 [完了]をクリックします。

※お使いのパソコンによっては再起動メッセージが画面に表示されます。表示され たときは画面の表示にしたがって再起動してください。

以上でドライバとソフトウェアのインストールは完了です。

Windows2000をお使いの場合



- [はい] をクリックします。

※マイクロソフト社によってWindows上での動作が確認されたソフトウェアには、 デジタル署名が付けられています。2004年6月現在、このドライバにはデジタル 書名が付けられていませんが、製品は正しく動作します。

以上でドライバとソフトウェアのインストールは完了です。

魦メモ

ドライバをインストールすると、[デバイスマネージャ]の[サウンド、ビデオ、およびゲームコントロー ラ]に本製品が次のように登録されます。

BUFFALO PC-HMP2E/PCI Video Capture

※ [デバイスマネージャ] は、次の方法で表示できます。 [マイコンピュータ] アイコンを右クリック→ [管理] をクリック→ [デバイスマネージャ] を


※登録された本製品のアイコンに「!」が付いている場合は、インストールに失敗しています。簡単セッ トアップで[BUFFALO製ソフトの個別セットアップ]から[PC-HMP2E/PCIドライバの削除]を行った 後、再度インストールを行ってください。

ステップ 5

チャンネルを設定しよう

本製品の操作(テレビ視聴、録画、再生など)はPCastTVで行います。ここではPCastTVを 起動し、チャンネルの設定を行います。





■ 1 お使いの入力および地域を選択します。 ※自動的にチャンネルが選択されます。 入力および地域を選択しても正しいチ ャンネルが選択されない場合は、[自 動設定]をクリックしてください。

-2 お使いになるチャンネルの「リモコン 割り当て」欄をダブルクリックし、1~ 12のチャンネル番号を割り当てます。 ※ここで割り当てた番号は、PCastTV のチャンネル番号ボタンに割り当て られます。

└**3** [OK]をクリックします。

上記の手順は、初めてPCastTVを起動したときのみの手順です。今後チャンネルの設定を 変更したい場合は、電子マニュアルを参照してください。

3 PCastTVが起動します。



パソコンでテレビを楽しもう

以上で本製品のセットアップは完了です。PCastTVを使ってテレビを見たり、録画や再生を してみましょう。PCastTVの使用方法は、電子マニュアルを参照してください。

注 意

電子マニュアルには本製品をお使いになる上での注意事項や設定方法が記載されています。 PCastTVをお使いになる前に必ずお読みください。

使ってみよう

ここでは、本製品でできることを簡単に案内します。詳細な説明や使用方法、注意事項等は 電子マニュアルを参照してください。

注 意

・はじめてお使いになる場合は、電子マニュアルの「第1章お使いになる前に」を参照して、注 意事項の確認や、パソコンの設定を行ってください。 ・あなたが録画・録音した映像や音声は、個人として楽しむなどの他は、著作権上、権利者に無



チャンネルを変える

▲ または ▼ でチャンネルを変更し ます。また、ステップ6でリモコン割り当 てを設定したチャンネルには、チャンネ ル番号ボタンで直接変更できます。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 番号ボタン)

映像入力を切り変える

テレビ入力やSビデオ入力、コンポジット ビデオ入力は(すい)をクリックして変更し

録画する

録画を開始するときは、●REC をクリッ クします。録画を終了するときは、 STOP をクリックします。 また、録画予約をすることもできます(デ

ジタル放送は非対応です)。詳しくは、 電子マニュアルを参照してください。

静止画をキャプチャする

静止画をキャプチャときは、 きょをク リックします。

録画した映像や静止画を見る

録画した映像やキャプチャした静止画を 見るときは、👊 をクリックして見たい ファイルを選択します。

追っかけ再生する

追っかけ再生とは、録画中の映像を巻き 戻して見たり、気にいったシーンを繰り 返し見たりできる機能です。追っかけ再 生は、電子マニュアルの「2.11 追っかけ 再生(タイムシフト)を使ってみよう」 を参照してください。

DVD-Videoを作る

録画した映像からオリジナルのDVD-Videoを作成できます。DVD-Videoの作 成方法は、電子マニュアルの「2.14 DVD-VideoやVideo CDを作ろう」を参

DVDライティングドライブをお使いの場合、 照してください。

○の約款は、お客様が購入された弊社製品について、修理に関する保証の条件等を規定するものです。お客様が、この約款に規定された条項に同意頂けたい場合は保証契約を取り消すことができますが、その場合は、ご購入の製品を使用することなく販売店または弊社にご返却ください。なお、この約款により、お客様の法律上の権利が削限されるものではあり

第1条(定義)

 第一家(定報)
 1・この約款において、「保証書」とは、製品名および保証期間を予め記入したうえで弊社が修理を保証する旨を約して発行された証明書をいいます。
 2・この約款において、「故障」とは、お客様が正し、使用方法に基づいて製品を作動させた場合であっても、製品が正常 に機能しない状態をいいます。

は、機能しないでは変といいます。3 この約款において、「無償保証」とは、製品が乾燥した場合、弊社が無償で行う当該故障個所の修理をいいます。4 この約款において、「無償保証」とは、この約款に規定された条件により、弊社がお客様に対し無償修理をお約束する ことをいいます。 5 *この約款において、「有償修理」とは、製品が故障した場合であって、無償保証が適用されないとき、お客様から費用

を頂戴して弊社が行う当該故障個所の修理をいいます。 6 この約款において、「製品」とは、弊社が販売に際して梱包されたもののうち、本体部分をいい、付属品および際付品 第2条 (無償保証)

*製品が紡瘡した場合 お客様は 保証書に記載された保証期間内に敷料に対し修理を依頼することにより 無償保証の 適用を受けることができます。但し、次の各号に掲げる場合は、保証期間内にあっても無償保証の適用を受けることが

2 修理をご依頼される際に、保証書をご呈示頂けない場合。 4 *お客様が製品をお買いあげ頂いた後、お客様による運送または移動に際し、落下または衝撃等に起因して故障または破

5 お客様における使用上の誤り、不当な改造もしくは修理、または、弊社が指定するもの以外の機器との接続により故障

6 火災、地震、落雷、風水害、その他天変地異、または、異常電圧などの外部的要因により、故障または破損した場合。 7・消耗部品が自然摩耗または自然劣化し、消耗部品を取り換える場合。

8 前各号に掲げる場合のほか、故障の原因が、お客様の使用方法にあると認められる場合。 第3条(修理)

第998、1964年 この約該の規定による修理は、次の各号に規定する条件の下で実施します。 1 修理のご依頼時末には製品を弊社修理センターにご送付ください。修理センターについては本紙「修理について」をご確認ください。尚、送料は送付元負担とさせていただきます。また、ご送付時には宅配便など送付控えが残る方法でご送 付ください。郵送は固くお断り致します。

・修理は、製品の分解または部品の交換者しくは補修により行います。但し、万一、修理が困難な場合または修理費用が 製品価格を上回る場合には、保証対象の製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換することにより対応 3・ハードディスクの修理に関しましては、修理の内容により、ディスク若しくは製品を交換する場合またはディスクをフ

・ ドノイハンルの出生に関しては、1925年の行行により、ノイハノれしていまな的に文殊する物で オーマットする場合などがごさいますが歴史の際、単立が記憶されたデータについてバックアップ 4 「無償修理により、交換された旧部品または旧製品等は、弊社にて適宜廃棄処分させて頂きます。

第4条 (免責事項)1・お客様がご購入された製品について、弊社に赦意または重大な過失があった場合を除き、債務不履行または不法行為に 基づく損害賠償責任は、当該製品の購入代金を限度と致します。

金マントの日前時代が、一郎ではいた。 は本名様がご購入された製品について、隠れて野姫があった場合は、この約歳の規定にかかわらず、無償にて当該瑕疵を 修補しまたは現疵のない製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。 3 弊社における保証は、お客様がご購入された製品の機能に関するものであり、ハードディスク等のデータ記憶装置につ いて、記憶されたデータの消失または破損について保証するものではありません。

第5条(有効範囲) この約款は、日本国内においてのみ有効です。また海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証も致しません。

アナログ放送からデジタル放送への移行について

デジタル放送への移行スケジュール

地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の 地域でも、2006年末までに放送が開始される予定です。該当地域における受信可能エリアは、当初 限定されていますが、順次拡大される予定です。地上アナログ放送は2011年7月に、BSアナログ放 送は2011年までに終了することが、国の施策として決定されています。

デジタル放送を見るには

(2)

本製品はアナログ放送受信用の製品のため、デジタル放送を受信することができません。デジタル 放送を見るには、市販のデジタルチューナーとデジタル放送に対応した受信アンテナシステムが必 要です。P1「ステップ4 アンテナやビデオ機器と接続しよう」を参照して、本製品とデジタルチュ ーナーを接続してください。なお、番組によっては、著作権保護の目的により録画や一度録画した

番組のダビング(コピー)ができない場合があります。 ※本製品でチャンネルの変更や設定をすることはできません。チャンネルの変更はチューナーで行

※デジタルチューナーが、地上デジタル、BSデジタル、110度СSデジタル共用タイプのチュー ナーの場合、1台でそれぞれの放送をご覧頂けます。

電子マニュアルを見るには

本製品の使用方法や注意事項などは、ユーティリティCDに収録されている電子マニュアルを 参照してください。電子マニュアルは、以下の手順で見ることができます。

ユーティリティCDをパソコンにセットします。 [PC-HMP2E/PCIのマニュアルを読む]を選択し、[開始]をクリックしま

※Acrobat Readerの使いかたは、ヘルプ ([ヘルプ] - [Readerのヘルプ]) を参照してください。 ※画面上で見づらいときは、紙に印刷してお読みください。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装 置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用され ると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

ラジオやテレビジョン受信機(以下、テレビ)などの画面に発生するチラツキ、ゆがみがこの商品による影響と思わ れましたら、この商品の電源スイッチをいったん切ってください。電源スイッチを切ることにより、ラジオやテレビ などが正常な状態に回復するようでしたら、以後は次の方法を組み合わせて受信障害を防止してください。

・本機と、ラジオやテレビ双方の距離を離してみる この商品とラジオやテレビ双方の電源を別系統のものに変えてみる

・本機と、ラジオやテレビ双方の位置や向きを変えてみる

(3)